

定向音箱说明书

1. 产品清单

定向播放器主机、说明书、TYPE C 充电线，电源，遥控器，音频线，无线人体感应（选配），安装支架（选配）。

2. 产品结构



- ①-----超声波颗粒
- ③-----音频输入
- ⑤-----对码按键
- ⑦-----上一曲
- ⑨-----TF 卡接口

- ②-----电源开关
- ④-----电源插孔
- ⑥-----播放/暂停
- ⑧-----下一曲
- ⑩-----Type C 接口

3. 使用前准备

- ①、配件检查：检查主机、电源、USB 线、遥控器是否齐全。
- ②、拷贝语音：将 USB 与电脑连接，电脑中会弹出一个 U 盘，往 U 盘中拷入 MP3 音频文件。
- ③、通电：插入 24V/5A 开关电源，按下电源开关，等待 25 秒开始操作播放按键胡遥控器。

4. 按键

- ①、对码键 (CODE)：长按播放“遥控器对码开始”进行遥控器对码，10 秒内无无线遥控器信号则对码失败，自动退出无线对码状态。无线遥控器频率为 433MHZ。
- ②、播放/暂停键 (PLAY)：短按播放/暂停。长按播放键“感应对码开始”，进行无线人体感应对码，10 秒内无信号应对则对码失败，退出无线对码状态。无线人体感应频率为 433MHZ。
- ③、上一曲按键 (VOL+/UP)：短按音量加一级，加到最大音量会语音提示。长按播放上一曲。
- ④、下一曲按键 (VOL-/DOWN)：短按音量减一级。长按播放下一曲。
- ⑤、组合长按：上一曲和下一曲键同时按下 1 秒左右，关闭（打开）微波感应和人体红外线感应功能。

5. 其他功能

- ①、内置 SPI flash 和外置 TF 卡均可播放语音，其中 TF 卡的优先级大于 flash，两者同时有语音内容优先播放 TF 卡上的语音。上电直接循环播放 flash（或 TF）上的语音内容。
- ②、内置 TYPE C 下载语音接口，连接电脑后会在电脑上弹出一个 U 盘，可以直接拷贝 mp3 文档到此 U 盘（内置 flash）中。当插入 TF 时，优先连接 TF 卡，拔掉 TF 卡，连接的是内置 flash。
- ③、**蓝牙功能**。定向喇叭上电以后，打开手机蓝牙设置，找到“BT speaker”进行连接，输入连接密码“1234”。连接成功后会提示“conneceted”，此时，手机播放器上音乐直接可在定向喇叭上播放。
- ④、需要外置音频输入前，先同时长按 VOL+和 VOL- 1 秒以上，将感应探头关闭，同时按 PLAY 键关闭循环播放功能，最后还要关闭蓝牙，防止多路语音串音。或者将 U 盘里的音频删除。
- ⑤、微波感应功能。当物体移动时，正面屏下 2 颗红色指示灯点亮，提示已经感应到。

6. 遥控器使用

遥控器对外部输入音源没有作用。遥控器只对内置 flash 和 TF 卡上的语音有控制作用。

对码开始前，请关闭其他语音播放。然后长按主机对码键，播放提示音“遥控器对码开始”，按任意遥控器按键后，会播放提示音“对码成功”。10 秒内无遥控器信号则播放提示音“对码失败”。

- ①、播放/停止，短按播放，再次短按停止。
- ②、模式键，短按切换感应和长响模式。
- ③、上一曲键，短按播放上一曲。
- ④、下一曲键，短按播放下一曲。
- ⑤、音量+键，短按音量加一级。
- ⑥、音量-键，短按音量减一级。
- ⑦、单曲键，短按播放提示音“单曲”，只播放当前段语音。
- ⑧、顺序键，短按播放提示音“顺序”，顺序播放内存所有语音。



7、产品参数

工作电源/Supply: 24V/5A

输出功率/Power: 80W

指向性角度: (-10db)<15°

声压级: 115dB@1m 1.6KHz

传播距离/Spread Distance: 50M

颜色/Colour: □黑色/Black □白色/White

体积/Size: 320*75*60MM

安装孔径/Installation Diameter: ϕ 5MM